


**Bedienungsanleitung  
Kat. Nr. 30.1024**
**TFA®****Innen-Außen -Thermometer mit Temperaturalarm**

(D)

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

**1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten**

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

**2. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick**

- Anzeige von Innen- und Außentemperatur
- Speicher für Höchst- und Tiefstwerte
- Mit frei einstellbarem oberen und unteren Alarmwert für die Außentemperatur
- Wasserdichter Außenfühler mit Kabel (ca. 2,9 m)

**3. Zu Ihrer Sicherheit**

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.

**Vorsicht!  
Verletzungsgefahr:**

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschießen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

**Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!**

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibratoren und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

**4. Inbetriebnahme**

- Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie den Batterieunterbrechungsstreifen. Verschließen Sie das Batteriefach wieder. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- Das obere Display zeigt Ihnen die Innentemperatur und das untere Display die Außentemperatur (Kabelfühler) an.
- Mit dem °C/F-Schalter auf der Rückseite können Sie zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur wählen.

**5. Höchst- und Tiefsttemperaturen:**

- Drücken Sie die MAX/MIN-Taste erscheint die höchste und tiefste Innentemperatur seit der letzten Rückstellung.
- Durch nochmaliges Drücken der MAX/MIN-Taste wird die höchste und tiefste Außentemperatur seit der letzten Rückstellung angezeigt.
- Um wieder die Anzeige mit den aktuellen Temperaturwerten zu erhalten, betätigen Sie nochmals die MAX/MIN-Taste.
- Drücken Sie die RESET-Taste, während auf dem Display die maximalen und minimalen Temperaturen erscheinen, werden die jeweiligen Werte auf die momentane Temperatur zurückgestellt.

**Bedienungsanleitung  
Kat. Nr. 30.1024**
**TFA®****6. Temperaturalarm**

- Halten Sie die SET-Taste gedrückt, bis die Außentemperaturanzeige blinks. Geben Sie nun die Temperatur-Obergrenze (▲), bei deren Überschreiten ein Alarm ertönt, mit der "+"-Taste ein.
- Drücken Sie die noch mal die SET-Taste. Die Außentemperaturanzeige blinks. Die Temperatur-Untergrenze (▼), bei deren Unterschreiten ein Alarm ertönt, stellen Sie wieder mit der "+"-Taste ein.
- Halten Sie die "+"-Taste gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Im Normalmodus können Sie mit der "+"-Taste den Alarm an (█ erscheint) oder ausschalten.

**7. Anbringung**

- Das Thermometer in Fensternähe an dem Aufhänger mit einem Nagel oder Schraube befestigen oder mit dem ausklappbaren Ständer aufstellen.
- Das Kabel mit dem Sensor einfach bei geöffnetem Fenster nach außen führen. Das Kabel passt sich der Form der Fensterdichtung an. (Vorsicht bei scharfkantigen Fensterrahmen – häufiges Öffnen und Schließen des Fensters vermeiden.)
- Vermeiden Sie die Nähe von Heizkörpern und direkte Sonneneinstrahlung.

**8. Pflege und Wartung**

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

**9. Fehlerbeseitigung**

| Problem                           | Lösung   |
|-----------------------------------|--|
| Keine Anzeige                     | → Batterie richtig einlegen<br>→ Batterie wechseln |
| Unkorrekte Anzeige                | → Batterie wechseln                                |
| Keine Anzeige der Außentemperatur | → Kabelinstallation kontrollieren                  |

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

**10. Entsorgung**

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:  
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei



Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altergeräten (WEEE) gekennzeichnet.



Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

**11. Technische Daten**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Messbereich:         |   |
| Innentemperatur:     | -10°C...+50°C (+14°F...+122°F)                            |
| Außentemperatur:     | -50°C...+70°C (-58°F...+158°F)                            |
| Genauigkeit:         | ± 1°C (± 1,8°F) 0°C...+50°C,<br>ansonsten ± 2°C (± 3,6°F) |
| Auflösung:           | 0,1°C (0,1°F)   |
| Kabellänge:          | ca. 290 cm  |
| Spannungsversorgung: | 1 x 1,5V AAA Batterie (inklusive)                         |
| Gehäusemaße:         | 70 x 20 (70) x 110 mm                                     |
| Gewicht:             | 90 g (nur das Gerät)                                      |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.  
Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikel-Nummer auf unserer Homepage.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

**Instruction Manual  
Cat.-No. 30.1024**
**TFA®**

(GB)

**Indoor-outdoor thermometer with temperature alarm**

Thank you for choosing this instrument from TFA.

**1. Before you use it**

- Please make sure to read the instruction manual carefully.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions. Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings and for any consequences which may result from them.
- Please take particular note of the safety advice!
- Please keep this instruction manual for future reference.

**2. Field of operation and all of the benefits of your new instrument at a glance**

- Indication of indoor and outdoor temperature
- Memory for highest and lowest temperature
- With adjustable high and low alarm for outdoor temperature
- Waterproof exterior sensor with cable (appr. 2.9 m)

**3. For your safety**

- The product is exclusively intended for the field of application described above. It should only be used as described within this instruction.
- Unauthorised repairs, modifications or changes to the product are prohibited.



**Caution!**  
**Risk of injury:**

- Keep this instrument and the battery out of the reach of children.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Wear chemical-resistant protective gloves and glasses when handling leaking batteries.

**Important information on product safety!**

- Do not place the unit near extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Protect it from moisture.

**4. Getting started**

- Open the battery compartment and remove the battery safety strip. Close the battery compartment. Pull off the protection foil on the display. The unit is now ready to use.
- The upper display shows the indoor temperature. The lower display shows the outdoor temperature (cable sensor).
- The temperature unit can be changed from °C to °F by the °C/F-switch at the backside.

**5. MAX/MIN temperatures**

- Press the MAX/MIN button and the highest and lowest indoor temperatures are displayed since the last reset.
- Press the MAX/MIN button again, the display shows the highest and lowest outdoor temperatures since the last reset.
- To go back to the present temperature display, press the MAX/MIN button once more.
- Press the RESET button while the maximum and minimum temperatures are displayed to reset the values to the present temperature.

**6. Temperature alert**

- Press the SET button until the outdoor temperature is flashing. To set an upper temperature limit (▲), that means when passing this temperature an alarm is beeping, press the "+"-button.
- Press the SET button once more. The outdoor temperature is flashing. To set a lower temperature limit (▼), that means when falling below this temperature an alarm is beeping, press again the "+"-button.

**Instruction Manual**  
**Cat.-No. 30.1024**


- Holding "+"-button, you will enter fast mode.
- In the present temperature display you can switch on (● appears) or off the alarm by pressing the "+"-button.

**7. Installation**

- Position the thermometer near a window using the built-in hanging slot with a nail or a screw or the table stand.
- Lead the cable with the sensing element through the open window to the outside. The cable adapts to the window sealing shape. (Take care of sharp-edged window frames – avoid frequent opening and closing the window).
- Avoid radiators and direct sunshine.

**8. Care and maintenance**

- Clean your instrument with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Remove the battery if you do not use the device for a long period of time.
- Keep the instrument in a dry place.

**9. Troubleshooting**
**Problems**      **Solutions**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| No display                        | → Ensure battery polarity is correct<br>→ Change battery |
| Incorrect display                 | → Change battery   |
| No display of outdoor temperature | → Control cable installation                             |

If your device fails to work despite these measures contact the supplier from whom you purchased it.

**10. Waste disposal**

This product has been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused.



Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries in household waste.

As a consumer, you are legally required to take them to your retail store or to appropriate collection sites depending on national or local regulations in order to protect the environment.

The symbols for the heavy metals contained are:  
Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead



This instrument is labeled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obligated to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

**11. Specifications**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Measuring range:     | -10°C ...+50°C (14°F ...+122°F)                          |
| Indoor temperature:  | -50°C ...+70°C (-58°F ...+158°F)                         |
| Outdoor temperature: | -50°C ...+70°C (-58°F ...+158°F)                         |
| Accuracy:            | ± 1°C (± 1.8°F) 0°C ...+50°C,<br>otherwise ±2°C (±3.6°F) |
| Resolution:          | 0.1°C (0.1°F)  |
| Power consumption:   | Battery 1.5 V AAA (included)                             |
| Cable length:        | approx. 290 cm   |
| Housing dimension:   | 70 x 20 (70) x 110 mm                                    |
| Weight:              | 90 g (instrument only)                                   |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.  
No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about your product can be found by entering your product number on our homepage.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)


**Mode d'emploi**  
**Réf. 30.1024**

**Mode d'emploi**  
**Réf. 30.1024**

- Appuyez sur la touche SET à nouveau. La température extérieure clignote. Pour ajuster un limite inférieure (▼), en dépassant un alarme sonne, régler la température souhaitée encore par la touche « + ».
- Si l'on maintient appuyée la touche « + », on parvient à l'affichage rapide.
- En mode de la température momentanée vous pouvez ajuster l'alarme mise en marche (● apparaît) ou arrêt pa la touche « + ».

**7. Fixation**

- Accrocher le thermomètre près d'une fenêtre à l'aide d'une cloou ou d'une vis ou poser le thermomètre en sortant le pied repliable.
- Simplement guider le câble avec le palpeur vers l'extérieur par la fenêtre ouverte. Le câble s'adapte à la forme du bourrage de fenêtre. (Attention aux châssis à vives arrêtes – éviter d'ouvrir et de fermer le fenêtre fréquemment).
- Eviter les appareils de chauffage et le rayonnement solaire direct.

**8. Entretien et maintenance**

- Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun dissolvant ou agent abrasif!
- Enlevez la pile, si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée.
- Conserver votre appareil dans un endroit sec.

**9. Dépannage**

| Problème  | Résolution   |
|---|--|
| Affichage manquant                              | → Contrôlez la bonne polarité de la pile<br>→ Echangez la pile |
| Indication incorrecte                           | → Echangez la pile   |
| Affichage manquant de la température extérieure | → Vérifiez le câble  |

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous à votre vendeur.

**10. Traitement des déchets**

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Les piles et accus usagés ne peuvent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères !

En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et accus usagés à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.

Les métaux lourds sont désignés comme suit:  
Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

**11. Caractéristiques techniques**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Plage de mesure:   | Température ambiante: -10°C...+50°C (+14°F...+122°F)<br>Température extérieure: -50°C...+70°C (-58°F...+158°F) |
| Précision:         | ± 1°C (± 1.8°F), 0°C...50°C,<br>en outre ±2°C (±3.6°F)   |
| Résolution:        | 0,1°C (0,1°F)  |
| Câble:             | env. 290 cm  |
| Alimentation:      | Pile 1 x 1,5V AAA (inclus)   |
| Mesure de boîtier: | 70 x 20 (70) x 110 mm  |
| Poids:             | 90 g (appareil seulement)  |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.  
La reproduction, même partielle de la présente mode d'emploi est strictement interdite avec accord explicite de TFA Dostmann. Les spécifications techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées, sans avis préalable. Les dernières données techniques et des informations concernant votre produit peuvent être trouvées en entrant le numéro de l'article sur notre site.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

03/17


**6. Alarme de température**

- Maintenez appuyée la touche SET jusqu'à la température extérieure clignote. Pour ajuster une limite supérieure (▲), en dépassant un alarme sonne, régler la température souhaitée par la touche « + ».

**Istruzioni per l'uso**  
Cat. N. 30.1024



**TFA**

**Istruzioni per l'uso**  
Cat. N. 30.1024

**TFA**

**Termometro interno esterno con allarme per la temperatura**



Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

**1. Prima di utilizzare l'apparecchio**

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il dispositivo e di pregiudicare a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali letture errate e per le conseguenze che ne possono derivare.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!

**2. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio**

- Display con temperatura interna ed esterna
- Memorizzazione della temperatura massima e minima
- Allarme programmabile per la temperatura esterna bassa e alta
- Sensore esterno impermeabile all'acqua con cavo (ca. 2,9 m)

**3. Per la vostra sicurezza**

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.



**Avvertenza!**  
**Pericolo di lesioni:**

- Tenere la batteria e l'apparecchio lontani dalla portata dei bambini.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituire quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente. Quando si maneggiano batterie esaurite indossare sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.



**Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!**

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Proteggere dall'umidità.

**4. Messa in funzione**

- Aprire il vano batterie e togliere la striscia d'interruzione dalla batteria. Levare il foglio protettivo dal display. Chiudere la vana batteria. Ora l'apparecchio è pronto per il funzionamento.
- Il display superiore indica la temperatura interna, il display inferiore indica la temperatura esterna (sensore del cavo).
- Tramite il commutatore °C/F sul retro, l'indicazione della temperatura può essere regolata su °C oppure °F.

**5. Temperature massime e minime**

- Premendo sul tasto MAX/MIN viene visualizzata la temperatura interna massima e minima raggiunta dopo l'ultimo azzeramento.
- Premendo di nuovo il tasto MAX/MIN viene visualizzata la temperatura esterna massima e minima raggiunta dopo l'ultimo azzeramento.
- Per richiamare la visualizzazione dei valori di temperatura attuali, attivare ancora una volta il tasto MAX/MIN.
- Per cancellare i valori di temperatura massima e di minima memorizzati, premere il tasto RESET mentre la temperatura massima e minima viene visualizzata.

**6. Allarme di temperatura**

- Tenere premuto il tasto SET. La temperatura esterna inizia a lampeggiare. Per impostare un limite superiore di temperatura (▲), al superamento del quale suona un allarme, immettere la temperatura desiderata con il tasto "+".

- Premere il tasto SET di nuovo. La temperatura esterna inizia a lampeggiare. Per impostare un limite inferiore di temperatura (▼), andando sotto il quale suona un allarme, immettere la temperatura desiderata con il tasto "+".
- Tenere premuti il tasto "+" per procedere velocemente.
- Attivare (nel display appare ▲) o disattivare l'allarme di temperatura con il tasto "+" in modalità della visualizzazione dei valori di temperatura attuali.

**7. Posizionamento**

- Fissare il termometro vicino alla finestra agganciando l'apposito laccio di sospensione oppure estrarre il dispositivo di appoggio e sistemarlo.
- Con la finestra aperta, portare semplicemente il cavo con il sensore all'esterno. Il cavo si adatta alla guarnizione della finestra. (Attenzione nel caso di telai a spigoli vivi, evitare aperture e chiusure frequenti della finestra)
- Evitare fonti di calore ed esposizione diretta al sole.

**8. Cura e manutenzione**

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Rimuovere la batteria, se non si utilizza per un periodo prolungato.
- Collegare il dispositivo in un luogo asciutto.

**9. Guasti**

| Problema                                      | Risoluzione del problema  |
|---|---|
| Nessuna indicazione                           | → Inserire la batteria con la polarità corretta<br>→ Sostituire la batteria |
| Indicazione non corretta                      | → Sostituire la batteria  |
| Nessuna indicazione de la temperatura esterna | → Controllo di installazione di cavo  |

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al venditore presso il quale lo avete acquistato.

**10. Smaltimento**

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



È assolutamente vietato gettare le batterie (ricaricabili e non) tra i rifiuti domestici.

In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclo in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:  
Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo



Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.

**11. Dati tecnici**

Campo di misura:

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Temperatura interna: | -10°C...+50°C (+14°F...+122°F) |
| Temperatura esterna: | -50°C...+70°C (-58°F...+158°F) |

Precisione:

|   |
|---|
| ± 1°C (± 1,8°F) 0°C...+50°C, altrimenti ± 2°C (± 3,6°F) |
|---|

Risoluzione:

|               |
|---------------|
| 0,1°C (0,1°F) |
|---------------|

Cavo:

|            |
|------------|
| ca. 290 cm |
|------------|

Alimentazione:

|                                 |
|---------------------------------|
| Batteria 1 x 1,5V AAA (inclusa) |
|---------------------------------|

Dimensioni esterne:

|                       |
|-----------------------|
| 70 x 20 (70) x 110 mm |
|-----------------------|

Peso:

|                         |
|-------------------------|
| 90 g (solo apparecchio) |
|-------------------------|

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.  
È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

**Gebruiksaanwijzing**  
Cat.-Nr. 30.1024



**TFA**

**Binnen/buiten thermometer met temperatuur alarm functie**

**NL**

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen.

**1. Voor u met het apparaat gaat werken**

- Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat vermindert u ook beschadigingen van het apparaat en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten bij gebrek niet meer gelden door verkeerd gebruik.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.
- Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies !
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. goed!

**2. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordelen ervan in één oogopslag**

- Aanwijzing van binnen- en buitentemperatuur
- Geheugen voor maximum- en minimumwaarden
- Buitentemperatuur alarm functie met bovenste en onderste temperatuurgrens
- Waterdichte buitensor met kabel (ca. 2,9 m)

**3. Voor uw veiligheid**

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenlijk repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.

**Opgelet!**  
**Kans op letsel:**

- Bewaar de batterij en het apparaat buiten de reikwijdte van kinderen.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans op explosie!
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om een lekkage van de batterijen te voorkomen. Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!



**Belangrijke informatie over de productveiligheid!**

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Tegen vocht beschermen.

**4. Inbedrijfstelling**

- Open de batterijvak en verwijder de batterijonderbrekingsstrook. Sluit het batterijvak. Trek de schermfolie van de display af. Het apparaat is nu bedrijfsklaar.
- De bovenste display geeft u de binnentemperatuur en de onderste display de buitentemperatuur (kabelvoeler) aan.
- Met de °C/F-schakelaar aan de achterkant kunt u tussen °C en °F als meeteenheid voor de temperatuur kiezen.

**5. Maximum- en minimumtemperaturen**

- Druk u op de MAX/MIN-toets, dan verschijnt de hoogste en laagste binnentemperatuur sinds de laatste terugstelling.
- Door nogmaals drukken op de MAX/MIN-toets wordt de hoogste en laagste buitentemperatuur sinds de laatste terugstelling aangewezen.
- Om weer de indicatie met de actuele temperatuurwaarden te verkrijgen nogmaals op de MAX/MIN-toets drukken.
- Door op de RESET-toets te drukken, terwijl op de display de maximum- en minimum temperaturen verschijnen, worden de desbetreffende waarden op de temperatuur van dit ogenblik teruggezet.

**6. Temperatuuralarm**

- Houd de SET-toets ingedrukt, tot de buitentemperatuur knippert. Voer nu met de "+"-toets de bovenste temperatuurgrens (▲) in, waarbij een alarm weerklinkt als deze wordt overschreden.

03/17

**Gebruiksaanwijzing**  
**Cat.-Nr. 30.1024**


- Druk nogmaals op de SET-toets. De buitentemperatuur knippert. De onderste temperatuurgrens (▼), waarbij een alarm weerklinkt als deze wordt overschreden, stelt u weer in met de "+"-toets.
- In de normale modus kan u met de "+"-toets het alarm in- (● verschijnt) of uitschakelen.

**7. Aanbrenging**

- De thermometer in de buurt van het raam aan het haakje met een spijker of schroef bevestigen of met de uitklapbare standaard opstellen.
- De kabel met de sensor gewoon bij geopend raam naar buiten leiden. De kabel past zich aan de vorm van het beglazingsrubber aan. (Pas op bij scherp-kantige raamkozijnen – vaak openen en sluiten van het raam voorkomen.)
- De nabijheid van verwarmingselementen en direct binnenvallende zonnestralen voorkomen.

**8. Schoonmaken en onderhoud**

- Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Verwijder de batterij als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.

**9. Storingswijzer**

| Probleem | Oplossing |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

Geen display → Batterij met de juiste poolrichtingen plaatsen  
→ Vervang de batterij

Geen correcte display → Vervang de batterij

Geen display van de buiten temperatuur → Controle van de kabel

Neem contact op met de dealer bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

**10. Verwijderen**

Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen. De benamingen van de zware metalen zijn:  
Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood

Dit apparaat is gemaakte in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektrisch en elektronisch afval. Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrisch en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

**11. Technische gegevens**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Meetbereik:           |   |
| Binnentemperatuur:    | -10°C...+50°C (+14°F...+122°F)                        |
| Buitentemperatuur:    | -50°C...+70°C (-58°F...+158°F)                        |
| Precisie:             | ±1°C (±1.8°F) 0°C...+50°C, voor de rest ±2°C (±3.6°F) |
| Resolutie:            | 0,1°C (0,1°F)   |
| Kabellengte:          | ca. 290 cm  |
| Spanningsvoorziening: | 1 x 1,5V AAA Batterij (inclusief)                     |
| Afmetingen behuizing: | 70 x 20 (70) x 110 mm                                 |
| Gewicht:              | 90 g (alleen het apparaat)                            |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.  
Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

**Instrucciones de uso**  
**Cat. No. 30.1024**

**Instrucciones de uso**  
**Cat. No. 30.1024**

**6. Alarma de temperatura**

- Mantenga pulsada la tecla SET, hasta que parpadee la temperatura exterior. Introduzca ahora con la tecla "+" el límite superior de temperatura (▲), en el que en caso que se sobrepase dicho límite suene el alarma.
- Pulse de nuevo la tecla SET. La temperatura exterior parpadea. Regule el límite inferior de temperatura (▼) de nuevo con la tecla "+", en el que al sobrepasar-se por debajo dicho límite suene el alarma.
- Ahora podrá conectar (● indica) o desconectar el alarma con la tecla "+" al modo normal.

**7. Fijación**

- Fije el termómetro cerca de la ventana en el colgador con un clavo o tornillo o colóquelo con el soporte plegable.
- Conduzca el cable con el sensor por la ventana abierta hacia fuera. El cable se adapta a la forma de la juntura de la ventana. (Atención en el caso de bastidores de ventanas cortantes – evite la apertura y el cierre frecuentes de la ventana.)
- Evite la cercanía de caloríficos y la radiación solar directa.

**8. Cuidado y mantenimiento**

- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilizar ningún medio abrasivo ni disolventes!
- Extraiga la pila si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo.
- Almacene el dispositivo en un lugar seco.

**9. Averías**

| Problema                                      | Solución   |
|---|--|
| Ninguna indicación                            | → Asegúrese que la pila esté colocada con la polaridad correcta<br>→ Cambiar la pila |
| Indicación incorrecta                         | → Cambiar la pila  |
| Ninguna indicación de la temperatura exterior | → Control de la instalación del cable  |

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

**10. Eliminación**

Este producto ha sido fabricado con materiales y componentes de máxima calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. Las denominaciones de los metales pesados que contienen son:

Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente.

**11. Datos técnicos**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gama de medición:        |  |
| Temperatura interior:    | -10°C...+50°C (+14°F...+122°F)                     |
| Temperatura exterior:    | -50°C...+70°C (-58°F...+158°F)                     |
| Precisión:               | ± 1°C (± 1.8°F) 0°C...+50°C, si no ± 2°C (± 3.6°F) |
| Resolución:              | 0,1°C (0,1°F)                                      |
| Cable:                   | aprox. 290 cm                                      |
| Alimentación de tensión: | Pila 1 x 1,5V AAA (incluida)                       |
| Dimensiones de cuerpo:   | 70 x 20 (70) x 110 mm                              |
| Peso:                    | 90 g (solo dispositivo)                            |

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.  
Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso. Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.  
[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

