

Handleiding voor het bijstellen van de thermometer en de hygrometer

Thermometer met capillair

Het kan bij transport gebeuren, dat de kwik-of vloeistofkolom onderbroken is geraakt. Middels een krachtige slingerbeweging kan het kwik of de vloeistof weer bij elkaar worden gebracht.

Thermometer met wijzer

De thermometer wordt bij de fabriek op de juiste waarde ingesteld. In geval dat U de thermometer wilt controleren, legt U hem dan ca. een half uur naast een correct ingestelde thermometer ter vergelijking. Eventuele correctie kunt U middels de stelschroef doen.

Hygrometer

De hygrometer geeft de vochtigheidsgraad van de lucht in % aan. Opdat het instrument ook op den duur betrouwbaar werkt, is het aan te raden, het regelmatig, in ieder geval minstens een maal per jaar te regenereren. De hygrometer wordt ca. een half uur in een vochtige doek gelegd.

De wijzer moet dan op 94-96 % staan. Zo niet, dan moet men met een schroevendraaier de stelschroef voorzichtig draaien, zodat de wijzer op de juiste waarde staat.