

**Anleitung zum Nachstellen eines
Thermometers
Und Hygrometers
(Feuchtigkeitsmessers)**

Thermometer mit Kapillare

In seltenen Fällen kommt es vor, daß sich auf dem Transport die Flüssigkeit in der Glasröhre (Kapillare) getrennt hat. Durch einige kräftige Schleuderbewegungen nach unten kann die Flüssigkeit wieder vereinigt werden.

Thermometer mit Zeiger

Das Thermometer ist ab Werk eingestellt. Für den Fall, daß Sie das Thermometer überprüfen wollen, legen Sie das Gerät 1/2 Stunde neben ein gut eingestelltes Thermometer und vergleichen Sie. Eventuelle Abweichungen können Sie mit einem Schraubenzieher auf der Rückseite des Gerätes korrigieren.

Hygrometer

Das Hygrometer zeigt den Feuchtigkeitsgrad der Luft in % an. Damit das Gerät auch auf Dauer zuverlässig arbeitet, sollte es regelmäßig regeneriert werden, wir empfehlen mindestens einmal im Jahr. Dazu wird das Gerät eine halbe Stunde lang in ein feuchtes Tuch gehüllt. Danach soll der Zeiger auf 94-96 % stehen. Ist das nicht der Fall, muß auf der Rückseite mit einem Schraubenzieher nachgestellt werden.