




MODE D'EMPLOI


ENTREE DES DONNEES



Après mise en route de l'appareil en appuyant sur la touche "ON" apparait dans la partie inférieure droite un des chiffres: 1.2.3 ou 4 en clignotant. Le chiffre qui apparait en clignotant indique la mémoire utilisée pour enregistrer la prochaine mesure. (C'est la dernière memoire utilisée avant la mise a l'arrêt de la dernière utilisation de l'appareil). Le MAP MATE permet d'utiliser les fonctions suivantes :


- 1.) Sélection des 4 mémoires
- 2.) Mode du moyen de transport utilisé
- 3.) Sélection des unités de mesures
- 4.) Sélection des Echelles

Avant la première utilisation de MAP MATE il faut l'initialiser (FONCTION RESET). Pour effacer l'ensemble du contenu de la memoire, appuyez simultanément, lorsque l'appareil est arrêté, sur la touche en forme de demi-cercle et sur la touche "ON".

MODE	TOUCHE	DESCRIPTION
<p>Mémoire</p> 	<p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Sélectionner la mémoire désirée. appuyer sur la touche "SELECT" jusqu'à l'affichage du numéro de mémoire désiré. (L'afficheur du mode d'emploi indique 139.90 KM dans la memoire N°1 effectués en 1 heures 15 mn en voiture).</p> <p>Pour accéder à la zone mémoire désirée ou pour appeler une autre fonction de l'appareil appuyer sur la touche "MODE".</p>
<p>Moyen de transport</p> 	<p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Appeler le moyen de transport avec la touche "SELECT"</p>  <p>Choisissez les différentes possibilités avec la touche "MODE".</p>
MODE	TOUCHE	DESCRIPTION

<p>Unité de mesure</p> <p>SELECT</p>  <p>MODE</p>	<p>En appuyant sur la touche "SELECT" vous appelez l'unité de mesure KM ou MILES.</p> <p>Vous confirmez avec la touche "MODE".</p>
--	--

MODE	TOUCHE	DESCRIPTION
<p>Echelle</p> <p>MODE</p> <p>SELECT</p>  <p>MODE</p> <p>OU</p> <p>SELECT</p> 		<p>Sélectionner la fonction "ECHELLES" en appuyant sur la touche "MODE ". Vous pouvez appelez les différentes ECHELLES proposées en appuyant sur la touche "SELECT".</p> <p>La confirmation de la sélection se fait en appuyant sur la touche "MODE". Après la confirmation de l'ECHELLE utilisée (1/1000 -1/10.000 -1/100.000) clignote dans l'afficheur. En réappuyant sur la touche "MODE" vous confirmez l'ECHELLE utilisée et vous passez en mode MESURE (Dans l'afficheur clignote le mot "MEASURE"). En appuyant sur la touche „SELECT“ vous avez la possibilité de changer l'ECHELLE sélectionner. N'oubliez pas que les 3 dernières positions de ECHELLES sont constantes. La plus petite possibilité est de 1/ 999.000 et la plus grande 1/1.000.</p>

MODE	TOUCHE	DESCRIPTION
<p>Mesure</p> 		<p>Pour demander la mesure appuyer sur la touche en forme de demi-cercle qui se trouve dans la partie gauche de l'appareil. Aussi longtemps que vous parcourez la carte avec la molette que de mesure gardez cette touche enfoncée.</p> <p>Pour une mesure correcte il est indispensable de suivre le parcours sur la carte d'une manière régulière et lente. N'utilisez l'appareil que dans le sens pour effectuer vos mesures. (Sens ou la molette présente une légère résistance). En fin de mesures le MAP MATE vous indique la distance à parcourir ainsi que le temps prévu. Au cas ou dans la partie droite supérieure de l'afficheur aucun temps n'est indiqué c'est a dire s'il affiche à 00-00 cela veut dire que le temps calculé est inférieur à une minute par rapport au mode de transport sélectionné.</p>

Pour appeler ou modifier les dates respectifs de la mesure, veuillez procéder à la même manière qu'en entrant les dates. Le MAP MATE travaille en général selon le circuit suivant en pressant la touche "MODE".



Utilisez une pièce pour ouvrir le couvercle de la pile	Appuyez sur le bouton de remise à l'état initial à l'aide d'un objet pointu après avoir changé la pile utilisée.
--	--

Remarques:

- Mis à part lorsque vous vous trouvez en mode Echelle, vous pouvez immédiatement commencer à mesurer en appuyant sur la touche en forme de demi-cercle.
- Quand le Map Mate n'a pas été utilisé pendant 10 minutes, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Les données suivantes servent de base fixe pour la conversion des unités de mesure:
- Voiture: 43 miles ou 70 km/ h
- Bicyclette: 7,5 miles ou 12 km/ h
- Jogging: 5 miles ou 8 km/ h
- Randonnée: 2,6 miles ou 4 km/ h
- Le résultat de mesure respectif ne peut que servir de référence et ne promet pas une indication de durée ou de distance précise à 100%.

Attention!
Plies usagées
DESPTS ADEQUATES

**Source d'erreur: Avant toute réclamation, veuillez échanger la pile !
Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompétente ou d'ouverture de l'appareil.**