

## **Adjudtement d'un thermometre Et d'un hygrometre**

### **Thermometre avec capillaire**

Il peut arriver que le liquide dans le capillaire ait ete separe pendant le transport. Vous pouvez le reajuster en agitant vigoureusement le thermometre.

### **Thermometre avec aiguille**

Si vous souhaitez verifier le thermometre, veuillez le comparer a un thermometre calibre. L'ajustement se fait en tournant la vis au dos de l'appareil.

### **Hygrometre**

L'hygrometre indique l'humidite de l'air en %. Nous vous conseillons de le verifier une fois par an. Il suffit d'entourer le barometre d'un linge humide pendant au moins une demi-heure. Apres ce temps, il doit indiquer 94-96 %. Si ce n'est pas le cas, vous devez reajuster l'appareil en tournant la vis au dos de l'appareil avec un tournevis adequat.